


Explosionsdarstellung



BING-Vergaser, einbaufertig montiert

Teileliste

Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Schwimmerkammer	11515	20	Schraube	11482
2	Stift	11514	21	Gasschieber 22-170-15	11489
3	Schwimmer	11513		Gasschieber 22-170-1	82322
4	Schwimmernadel	11512	22	Feder für Startkolben	11490
5	Hauptdüse 56	82323	23	Düsen-/Teillastnadel	11488
	Hauptdüse 58	82320	24	Halteplättchen für Düsen-/Teillastnadel	11487
	Hauptdüse 67	26439	25	Gasschieberführung	11486
	Hauptdüse 68	11505	26	Feder zum Gasschieber	11485
	Hauptdüse 70	11504	27	Dichtung	11484
6	Dichtung	11511	28	Deckelplatte	11483
7	Nadeldüse 1047 C	11503	29	Mutter	11481
	Nadeldüse 2.10	82324	30	Stellschraube (Starterzug)	11479
	Nadeldüse 2.15	82321	31	Stellschraube (Gaszug)	11480
8	Leerlaufdüse* LD 30	11502	32	Gummischutzkappe	25284
	Leerlaufdüse LD 32	82325	33	Befestigungsschraube**** (6x18mm)	11634
9	Dichtring	11501	34	Dichtring	11509
10	Klemmschraube**	11500	35	Flanschstützen	11508
11	Gasschieberstellschraube***	11499		Flanschstützen mit Bohrung für Reduzierbuchse (Mofa-Variante, 25 km/h)	82103
12	Feder für Stellschraube	11498	36	Reduzierbuchse	82104
13	Dichtung	11496		Nur im Lieferumfang 82080, 82081 (siehe Seite 10) enthalten	
14	Luftregulierschraube	11497	37	Klemmschelle	11510
15	Startkolben	11491	38	Dichtungssatz BING-Vergaser	60310
16	Filterscheibe	11495		**Klemmschraube (Anschluß Flanschstützen)	11999
17	Filterdeckel	11494		***Gasschieberstellschraube (alle SR50 & SR80)	11998
18	Dichtring	11493		****Einwegschraube (M6x16mm, f. Flanschstützen)	82106
19	Schraube	11492			